


# GÉOLOCALISATION

2026


## NOTICE D'INSTALLATION



### 1 INSTALLATION et FIXATION



Le Tracker Interactif doit être installé **OBLIGATOIREMENT** :




- ✓ à l'INTÉRIEUR de l'habitacle
- ✓ DEVANT et PARTIE HAUTE du véhicule
- ✓ FIXÉ sur l'arceau avec un collier de serrage
- ✓ Visser la platine de fixation sur la tableau de bord

**INTERDICTION** de le positionner


✗ sur le tunnel ✗ entre les sièges.



Il doit être facilement accessible et lisible pour le PILOTE et COPILOTE pour appuyer sur l'écran du Tracker Interactif en cas d'urgence



### 2 BRANCHEMENT & MISE EN MARCHÉ



Le Tracker Interactif vous est remis déjà en marche aux vérifications administratives. Il doit être branché et doit **RESTER ALLUMÉ TOUTE LA DURÉE** du Rallye.



Branchez le Tracker Interactif directement à votre alimentation USB avec le câble fourni.


Un voyant **BLANC** s'allume au branchement



L'installation du Tracker Interactif dans la voiture de course est sous la responsabilité du concurrent qui devra s'assurer de la solidité de sa fixation dans l'habitacle et du bon fonctionnement du boîtier. En aucun cas VDS Racing ne pourrait être tenu responsable d'une sortie de route d'un concurrent ou tout autre incident en cas de chute du Tracker Interactif dans la voiture de compétition.

### RESTITUTION

- À la fin du rallye restitution **OBLIGATOIRE** à l'entrée du parc fermé d'arrivée.
- En cas d'abandon : Retour au PC COURSE **UNIQUEMENT**



**En cas exceptionnel et sous autorisation (tél. 07 68 88 27 57 - 06 95 64 61 76) le Tracker Interactif devra être renvoyé impérativement le lendemain du rallye. Par colis recommandé à l'adresse de retour communiquée par l'équipe sur place lors du rallye.**

Copyright 2026 VDS RACING


# GÉOLOCALISATION

## NOTICE D'INSTALLATION

2026




**INSTALLATION  
NON CONFORME  
car accessible  
uniquement par  
le copilote.**





# 1 BRANCHEMENT / MISE EN MARCHÉ / ARRÊT




**IMPORTANT :** Le bouton On/Off est celui situé sur le côté droit au centre du tracker.

**NOTA :** l'appui consécutif à 2 reprises sur le bouton vert (on/off) permet de relancer l'affichage.

- ✓ 1/ BRANCHEZ le câble USB sur le port USB de votre voiture et la partie USB-C sur le tracker.
- ✓ 2/ INSTALLEZ le tracker
  - >> Reconnaissances : installez le tracker dans l'habitacle
  - >> Rallye : Fixez le tracker sur l'arceau avec des colliers de serrage (**selon la notice d'installation**)
- ✓ 3/ MISE EN MARCHÉ du tracker
  - Restez appuyé plus de 2 secondes sur le bouton On/Off. L'écran s'allume sur l'écran d'accueil.
  - >> Reconnaissances : lancez Mode Reco
  - >> Rallye : lancez Izi Race FFSA
- ✓ 4/ ARRÊT du tracker (ne concerne que les reconnaissances) : restez appuyé plus de 2 secondes sur le bouton On/Off. Une confirmation d'arrêt est demandée sur l'écran, cliquez et validez.



# 2 UTILISATION EN RECONNAISSANCES



Zone sans limite de vitesse déclarée par l'organisateur. Dans ce cas, respect des règles de circulation.




Zone avec limite de vitesse déclarée par l'organisateur.

Sur ce mode, aucune interaction n'est possible.

Affichage de la vitesse instantanée


Lorsque vous dépasserez la vitesse limite dans une zone sensible déclarée par l'organisateur, un signal sonore et un affichage spécifique apparaîtront.





Après avoir lancé son processus de démarrage, le tracker interactif arrivera automatiquement sur l'écran d'accueil.

Lancez iZi Race FFSA si vous n'êtes pas sur cet affichage.



Voyant blanc

Numéro de course

Bouton de signalment

Messages du PC Course

Bouton SOS

Appel téléphonique d'urgence



#### En cas d'arrêt en ES, équipage ok

**OK** + = La voiture ne gêne pas l'ES.

**OK** + = La voiture bloque l'ES.

#### En cas d'arrêt en ES, avec demande de secours

**SOS** + = L'équipage demande une intervention médicale.

**SOS** + = Une intervention pour incendie est demandée.


Le déclenchement des boutons SOS Médical et Incendie entraîne automatiquement un appel du tracker vers le PC course.



Message envoyé

**IMPORTANT** : Si "Message Envoyé" n'apparaît pas dans la zone «message du PC Course» après avoir déclenché une alerte OK ou SOS, le message ne sera pas reçu par le PC Course. Si le message n'apparaît pas, redéclenchez l'alerte.

#### MESSAGES DU PC COURSE




Vous pouvez recevoir à tout moment des messages textes venant du PC de course.



Vous **devez obligatoirement** confirmer la réception du message en appuyant sur «CONFIRMEZ».



#### APPEL DU PC COURSE



Le PC Course peut vous appeler s'il n'a pas de nouvelle de votre part alors que vous êtes à l'arrêt dans une ES.




**En cas exceptionnel et sous autorisation (tél. 07 68 88 27 57 - 06 95 64 61 76) le Tracker Interactif devra être renvoyé impérativement le lendemain du rallye. Par colis recommandé à l'adresse de retour communiquée par l'équipe sur place lors du rallye.**


## INSTALLATION INSTRUCTIONS



### 1 INSTALLATION and FIXING



The Interactive Tracker **MUST** be mandatory installed




- ✓ INSIDE the rally car
- ✓ FRONT and TOP of the car
- ✓ FIXED on the roll cage with a clamp
- ✓ Screw the mounting plate onto the dashboard

**DO NOT position it on**


- ✗ central tunnel
- ✗ between the seats



It must be easily accessible and readable for the DRIVER and CO DRIVER to press the Interactive Tracker screen in case of emergency



### 2 CONNECTION & START-UP



The Interactive Tracker is already put back into operation for administrative checks. It must be plugged in and must **REMAIN ON FOR THE ENTIRE DURATION** of the Rally.




Connect the Interactive Tracker directly to your USB power supply with the supplied cable. A **WHITE** light comes on when plugged in



The installation of the Interactive Tracker in the rally car is the responsibility of the competitor who must ensure the solidity of its fixation in the passenger compartment and the proper functioning of the box. Under no circumstances can VDS Racing be held responsible for a competitor leaving the road or any other incident in the event of the Interactive Tracker falling into the rally car.

### RESTITUTION

- > At the end of the rally **MANDATORY** return at the entrance to the final parc fermé
- > In case of retirement : Return to the **HEAD QUARTER ONLY**




**In exceptional cases and under authorization (tel. 07 68 88 27 57 - 06 95 64 61 76) the Interactive Tracker must be returned the day after the rally. By registered parcel to the return address communicated by the team on site during the rally.**

# TRACKING

## INSTALLATION INSTRUCTIONS




**NON-COMPLIANT  
INSTALLATION  
because it is only  
accessible by  
the co-driver.**







# 1 CONNECTION / TURN ON / OFF



ON/OFF  
BUTTON

fixing  
system

USB  
connection



**IMPORTANT:** The On/Off button is the one located on the right side in the center of the tracker.

**NOTE :** Pressing the green button (on/off) twice consecutively restarts the display.



✓ 1/ PLUG the USB cable into the USB port of your car and the USB-C part into the tracker.

✓ 2/ INSTALL the tracker  
>> RECCE : install the tracker inside the car

>> RALLY : Fix the tracker on the rollbar with clamps tightening (according to the installation instructions)

✓ 3/ STARTING the tracker

Keep the On/Off button pressed for more than 2 seconds. The screen turns on the home screen.

>> Recce: launch Recon Mode  
>> Rally : launch Izi Race FFSA


✓ 4/ STOP the tracker (only concerns Recce)

sessions: keep the button pressed for more than 2 seconds

On/Off. A stop confirmation is requested on the screen, click and confirm.



# 2 RECCE USE



Zone without speed limit declared by the organizer.  
In this case, respect the traffic rules.




Zone with speed limit declared by the organizer.

In this mode, no interaction is possible.


Instantaneous speed display

When you exceed the speed limit in a sensitive zone declared by the organizer, an audible signal and a specific display will appear.



After initiating its startup process, the interactive tracker will automatically arrive on the home screen.

Launch iZi Race if it's not already on this display




White light

Race number

Button reporting Messages of the HQ


SOS button Emergency



In the event of a stop in SS, crew ok



In the event of a stop in SS, with emergency



Triggering the SOS Medical and Fire buttons automatically results in a call from the tracker to the Head Quarter.



Message sent

IMPORTANT: If "Message Sent" does not appear after triggering an OK or SOS alert, the message will not be received by the Head Quarter. If the message does not appear, retrigger the alert.



HQ MESSAGES




You can receive text messages from the HQ at any time.



You must confirm receipt of the message by pressing "CONFIRM"



HQ CALL



HQ can call you if they have not heard from you while you are stopped in an SS.



In exceptional cases and under authorization (tel. 07 68 88 27 57 - 06 95 64 61 76) the Interactive Tracker must be returned the day after the rally. By registered parcel to the return address communicated by the team on site during the rally.